



hama®

THE SMART SOLUTION

LCD-Thermo-/Hygrometer »TH-100«

LCD Thermo-/Hygrometer

hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

00075297/05.10



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00075297





ⓓ Bedienungsanleitung

Einstellung & Funktionsverfahren

Einstellung der Uhrzeit

1. Im Uhrzeit Modus, <set> 2 sek gedrückt halten um das 12/24 hr Format einzustellen, <adjust> drücken um auszuwählen, <set> drücken um zu bestätigen.
2. Stunden einstellen, <adjust> drücken um Wert zu vergrößern, <set> drücken um zu bestätigen.
3. Minuten einstellen, <adjust> drücken um Wert zu vergrößern, <mode> drücken um abzuschließen.
4. Um in den Normalmodus zurück zu gelangen einmal die <mode> Taste drücken.

Alarmeinstellungen

1. Im Alarm Modus, <set> 2 Sek. gedrückt halten um Stunde einzustellen, <adjust> drücken um Wert zu vergrößern, <set> drücken um zu bestätigen.
2. Minuten einstellen, <adjust> drücken um Wert zu vergrößern, <mode> drücken um abzuschließen.

Kalendereinstellungen

1. Im Kalendermodus, <set> 2 Sek gedrückt halten um das Jahr einzustellen, <adjust> drücken um Wert zu vergrößern, <set> um zu bestätigen.
2. Monat einstellen, <adjust> drücken um Wert zu vergrößern, <set> drücken um zu bestätigen.
3. Tag einstellen, <adjust> drücken um Wert zu vergrößern, <mode> drücken um abzuschließen.

Funktionstasten im Anzeigezustand

1. <set> drücken um °C oder °F auszuwählen.

2. <adjust> drücken um max. oder min. Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnung auszuwählen. <adjust> 2 Sek. gedrückt halten, die max. oder min. Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnung wird gelöscht und danach automatisch neugestartet.

Alarmfunktionstasten

1. <adjust> drücken um Alarm oder/und Glocken/Sirenenfunktion zu öffnen.
2. Wenn der Alarm gestartet wurde, <snooze> drücken, oder keine Taste drücken, die snooze Funktion wird geöffnet und vier mal wiederholt.

Zur Beachtung:

Beim Einschalten ist das Display für die Wettervorhersage innerhalb 24 Std. sonnig/bewölkt. Nach 24 Std. funktioniert die Wettervorhersage normal.

Anzeige der Mondphase



Auf der LCD-Anzeige wird die Mondphase (A5) zum jeweiligen Tag angegeben.

A: Neumond
C: Halbmond (erstes Viertel)
E: Vollmond
G: Halbmond (letztes Viertel)

B: Zunehmender Mond
D: Zunehmender Halbmond
F: Abnehmender Vollmond
H: Abnehmender Mond





GB Operating instruction

Setting & function procedures

Setting of Home Time

1. From Home Time Mode, press <set> hold 2 sec to set 12/24 hr format, press <adjust> to select, press <set> to confirm.
2. Set Hour, press <adjust> to increase, press <set> to confirm.
3. Set Minute, press <adjust> to increase, press <mode> to finish.
4. Press the <mode> button once to return to normal mode.

Setting of Alarm

1. From Alarm Mode, press <set> hold 2 sec to set Hour, press <adjust> to increase, press <set> to confirm.
2. Set <minute>, press <adjust> to increase, press <mode> to finish.

Setting of Calendar

1. From Calendar Mode, press <set> hold 2 sec to set year, press <adjust> to increase, press <set> to confirm.
2. Set Month, press <adjust> to increase, press <set> to confirm.
3. Set Date, press <adjust> to increase, press <mode> to finish.

Function Key of Home Time

1. Press <set> to select °C or °F
2. Press <adjust> to select Max or Min temperature & humidity record. Press <adjust> to hold 2 sec, the Max or Min temperature & humidity record will be deleted and then restart automatically.

Function Key of Alarm

1. Press <adjust> to open Alarm or/and Chime function.
2. When the Alarm is start, press <snooze> or not press any key, the snooze function will open and repeat four times.

Please note:

When power up, the display of weather forecast is sun and cloud within 24 hrs, after 24 hrs, the weather forecast is turn to normal display according to temperature and humidity.

Moon Phase Display



The Moon Phase (A5) of each day is shown on the LCD.

A: New Moon
C: First Quarter
E: Full Moon
G: Last Quarter

B: Waxing Crescent
D: Waxing Gibbous
F: Waning Gibbous
H: Waning Crescent



F Mode d'emploi

Réglage de l'heure locale

1. A partir du mode „Home time“, appuyez sur la touche <set> et maintenez-la enfoncée durant 2 secondes afin de régler le format de l'heure (12/24hr). Appuyez sur la touche <adjust> pour sélectionner le bon format puis sur <set> pour confirmer.
2. Réglage de l'heure : appuyez sur <adjust> pour augmenter la valeur, appuyez sur <set> afin de confirmer.
3. Réglage des minutes : appuyez sur <adjust> pour augmenter la valeur, appuyez sur <mode> afin de quitter le mode de réglage.
4. Appuyez une fois sur le bouton <mode> pour retourner au mode normal.

Réglage de l'alarme

1. A partir du mode Alarm, appuyez sur la touche <set> et maintenez-la appuyée pendant 2 sec afin de régler l'heure, appuyez sur la touche <adjust> afin d'augmenter la valeur, puis appuyez sur <set> afin de confirmer.
2. Réglage des minutes : appuyez sur <adjust> pour augmenter la valeur, appuyez sur <mode> afin de quitter le mode de réglage.

Réglage du calendrier

1. A partir du mode „Calendar“ appuyez sur la touche <set> et maintenez-la appuyée pendant 2 sec afin de régler l'année, appuyez sur la touche <adjust> afin d'augmenter la valeur, puis appuyez sur <set> afin de confirmer.
2. Réglage du mois : appuyez sur <adjust> pour augmenter la valeur, appuyez sur <set> afin de confirmer.
3. Réglage de la date : appuyez sur <adjust> pour augmenter la valeur, appuyez sur <mode> afin de quitter le mode de réglage.

Touche de fonction de l'heure à domicile

1. Appuyez sur <set> afin de sélectionner °C ou °F

Fonctions du mode „Home time“

2. Appuyez sur <adjust> afin de sélectionner la température Max ou Min & le taux d'humidité. Appuyez sur la touche <adjust> et maintenez-la enfoncée 2 sec afin d'effacer et de réinitialiser la température Max ou Min & le taux d'humidité.

Touche de fonction de l'alarme

1. Appuyez sur <adjust> afin d'ouvrir la fonction alarme et/ou la fonction sonnerie.
2. Dès que la sonnerie retentit, appuyez sur < Snooze > ou sur n'importe quelle touche afin d'activer la fonction de répétition de sonnerie et de répéter la sonnerie jusqu'à quatre fois.

Note :

Dès que vous mettez l'appareil sous tension, l'affichage des prévisions météorologiques reste sur nuage et soleil pendant 24 heures ; Au bout de ces 24h, les prévisions météorologiques commenceront à s'afficher correctement.

Affichage des phases de la lune



La phase de la lune (A5) est affichée quotidiennement sur l'écran.

A: Nouvelle lune
C: Premier quartier
E: Pleine lune
G: Dernier quartier

B: Premier croissant
D: Lune gibbeuse croissante
F: Lune gibbeuse décroissante
H: Dernier croissant





Gebruiksaanwijzing

Instelling & werking

Instellen van de tijd

1. Houd in de tijd-modus, <set> gedurende 2 sec ingedrukt om het 12/24 hr format vast te leggen, druk <adjust> in om aan te passen, druk <set> in om te bevestigen.
2. Uren instellen: druk <adjust> in om de uren op te laten lopen, druk <set> in om te bevestigen.
3. Minuten instellen: druk <adjust> in om de minuten op te laten lopen, druk <mode> in om af te sluiten.
4. Om terug te keren naar de normale modus drukt u een keer de <mode> toets in.

Alarminstellingen

1. Houd in de alarmmodus <set> gedurende 2 sec ingedrukt om het uur in te stellen, druk op <adjust> om de uren op te laten lopen, druk op <set> om te bevestigen.
2. Minuten instellen: druk <adjust> in om de minuten op te laten lopen, druk <mode> in om af te sluiten.

Kalenderinstellingen

1. Houd in de kalendermodus <set> gedurende 2 sec ingedrukt om het jaar in te stellen, druk op <adjust> om de jaren op te laten lopen, druk op <set> om te bevestigen.
2. Maand instellen: druk <adjust> in om de maanden op te laten lopen, druk <set> in om te bevestigen.
3. Dag instellen: druk <adjust> in om de dagen op te laten lopen, druk <mode> in om af te sluiten.

Functietoetsen in de weergavemodus

1. Druk <set> in om °C of °F te selecteren.

2. Druk op <adjust> om max. of min. temperatuur- of vochtigheidsregistratie te selecteren. Houd gedurende 2 sec <adjust> ingedrukt. De max. of min. temperatuur- en vochtigheidsregistratie wordt gewist en vervolgens automatisch opnieuw gestart.

Alarm-functietoetsen

1. Druk <adjust> in om naar de alarm- en/of klok-/wekkerfunctie te gaan.
2. Druk als het alarm gestart is <snooze> in of druk op geen enkele toets. De snooze-functie wordt gestart en vier keer herhaald.

Attentie:

Bij het inschakelen is het display voor de weersvoorspelling binnen 24 uur zonnig/bewolkt. Na 24 uur werkt de weersvoorspelling normaal.

Weergave van de maanfase



Op het LCD-display wordt de maanfase (A5) van de betreffende dag weergegeven.

A: nieuwe maan
C: halve maan (eerste kwartier)
E: volle maan
G: halve maan (laatste kwartier)

B: wassende maan
D: wassende halve maan
F: afnemende volle maan
H: afnemende maan





I Istruzioni per l'uso

Settaggio e principali funzioni

Impostazione dell'ora

1. Dal modo "visualizzazione ora", premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto <set> per impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 12/24 or, premere <adjust> per selezionare, premere <set> per confermare.
2. Impostazione ore, premere <adjust> per aumentare, premere <set> per confermare.
3. Impostazione minuti, premere <adjust> per aumentare, premere <mode> per terminare.
4. Premere il tasto <mode> una volta per tornare al funzionamento normale.

Impostazione dell'allarme

1. Dal modo funzionamento allarme, premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto <set> per impostare le ore, premere <adjust> per aumentare, premere <set> per confermare.
2. Per impostare i minuti, premere <adjust> per aumentare, premere <mode> per terminare

Impostazione del calendario

1. Dal modo funzionamento calendario, premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto <set> per impostare gli anni, premere <adjust> per aumentare, premere <set> per confermare.
2. Per impostare il mese, premere <adjust> per aumentare, premere <mode> per terminare
3. Per impostare il giorno, premere <adjust> per aumentare, premere <mode> per terminare

Funzioni aggiuntive

1. Dal modo funzionamento orologio, premere <set> per impostare la visualizzazione della temperatura in °C o °F

2. Premere <adjust> per selezionare i dati memorizzati di temperatura min/max e umidità. Per cancellare la memoria tenere premuto <adjust> per 2 secondi.

Funzioni aggiuntive allarme

1. Premere <adjust> per attivare la funzione allarme o campanello
2. Quando si attiva l'allarme, premere <snooze> o non premere nulla. L'allarme sarà ripetuto 4 volte.

Nota bene

Alla prima accensione, il display che mostra le indicazioni relative alle previsioni atmosferiche indicherà sole e nuvole per 24 ore, passate le quali, comincerà a funzionare in accordo con i valori di temperatura e umidità.

Fasi lunari



- A. Luna nuova
C. Primo Quarto
E. Luna Piena
G. Ultimo quarto

- B. Luna crescente
D. Luna crescente
F. Luna calante
H. Luna calante





Ⓜ Οδηγίες χρήσης

Διαδικασίες Ρυθμίσεων και Λειτουργίας

Ρύθμιση τοπικής ώρας

1. Από τη λειτουργία τοπικής ώρας πιέστε 'set' και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα για να ορίσετε τη ρύθμιση ζώνης ώρας (12ωρο/24ωρο), πατήστε 'adjust' για να επιλέξετε και μετά 'set' για να επιβεβαιώσετε.
2. Καταχωρήστε την ώρα, πιέστε 'adjust' για να τη ρυθμίσετε και μετά 'set' για να επιβεβαιώσετε.
3. Καταχωρήστε τα λεπτά, πιέστε 'adjust' για να τα ρυθμίσετε και μετά 'mode' για να τελειώσετε με τη ρύθμιση της ώρας.
4. Πατήστε το κουμπί 'mode' μία φορά για να επιστρέψετε στην κανονική μορφή.

Ρύθμιση της Αφύπνισης

1. Από την κατάσταση της αφύπνισης πατήστε 'set' και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ορίσετε ώρα, πιέστε 'adjust' για να την αλλάξετε και μετά 'set' για να επιβεβαιώσετε.
2. Καταχωρήστε το μήνα, πιέστε 'adjust' για να τον ρυθμίσετε και μετά 'set' για να επιβεβαιώσετε.

Ρύθμιση του Ημερολογίου

1. Από τη λειτουργία του ημερολογίου πατήστε 'set' και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ορίσετε τη χρονολογία, πιέστε 'adjust' για να την αλλάξετε και μετά 'set' για να επιβεβαιώσετε.
2. Καταχωρήστε το μήνα, πιέστε 'adjust' για να τη ρυθμίσετε και μετά 'set' για να επιβεβαιώσετε.
3. Καταχωρήστε την ημερομηνία, πιέστε 'adjust' για να τη ρυθμίσετε και μετά 'mode' για να τελειώσετε.

Λειτουργία Κουμπίου της Τοπικής Ώρας

1. Πατήστε 'set' για να επιλέξετε βαθμούς Κελσίου ή Fahrenheit.

2. Πατήστε 'adjust' για να επιλέξετε τη μέγιστη ή ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία. Πατήστε 'adjust' και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ή ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία θα διαγραφούν και μετά θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση.

Λειτουργία Κουμπίου της Αφύπνισης

1. Πατήστε 'adjust' για να ανοίξετε τη αφύπνιση ή/και τη λειτουργία του ήχου.
2. Όταν η αφύπνιση ξεκινήσει, πατήστε 'snooze' ή αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί η λειτουργία της σίγασης θα ενεργοποιηθεί και θα επαναληφθεί 4 φορές.

Παρακαλώ προσέξτε τα παρακάτω:

Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, η οθόνη της πρόβλεψης καιρού θα εμφανίζει ήλιο με συννεφιά για 24 ώρες, μετά τις 24 ώρες η πρόβλεψη καιρού θα γυρίσει στην κανονική μορφή ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Παρουσίαση Περιόδου Σελήνης



Η περίοδος σελήνης (A5) της κάθε μέρας εμφανίζεται στην οθόνη.

A: Καινούριο Φεγγάρι
C: Πρώτο Τέταρτο
E: Ολόκληρο Φεγγάρι
G: Τελευταίο Τέταρτο

B: Κήρυμα Ημισελήνου
D: Γέμισμα Καινούριου Φεγγαριού
F: Εξασθένηση Καινούριου Φεγγαριού
H: Εξασθένηση Ημισελήνου



PL Instrukcja obsługi

Ustawienia i opis funkcji

Ustawienie czasu

1. W trybie >>Czas<< przycisnąć i przytrzymać przycisk >set< i ustawić format czasu 12/24. Następnie wybrać >adjust< i przycisnąć >set<, aby zatwierdzić ustawienia.
2. Ustawienie godz.: Aby ustawić wartość godz. należy przycisnąć >ad just<, a następnie >set<.
3. Ustawienie minut: Aby zmienić wartość minut należy przycisnąć >adjust<, a następnie >mode<.
4. Aby przejść do normalnego trybu użytkownika należy przycisnąć ponownie >mode<.

Ustawienie alarmu

1. Aby ustawić godz. w trybie alarmu należy przycisnąć >set< przez 2 sek. Aby zwiększyć wartość należy przycisnąć >adjust<.Zatwierdzenie - przycisk >set<.
2. Ustawienie minut: aby zwiększyć wartość należy przycisnąć >adjust<, a następnie >mode<, aby zatwierdzić ustawienia.

Ustawienie kalendarza

1. Aby ustawić rok należy w trybie kalendarza przycisnąć przez 2 sek. przycisk >set<. Aby zwiększyć wartość liczbową należy przycisnąć >adjust<, a następnie >set<, aby zatwierdzić ustawienia.
2. Ustawienie miesięcy: aby ustawić właściwy miesiąc należy przycisnąć >adjust<, a następnie, aby zatwierdzić przycisk >set<.
3. Ustawienie dni: aby zwiększyć wartość liczbową należy przycisnąć >adjust<, a następnie >mode<, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia.

Przyciski funkcyjne

1. Przycisnąć >set< aby wybrać między C°, a F°.

2. Przycisnąć >adjust<, aby wybrać między wskazaniem maks. lub min. temperatury oraz wskazaniem wilgotności powietrza. Przycisk >adjust< przytrzymać przez około 2 sek. aktualna wartość min., maks.temperatury oraz wartość wilgotności powietrza zostanie sakasowana, a następnie wyświetlona będzie nowa wartość

Przyciski funkcyjne alarmu

1. Przycisnąć >adjust<, aby otworzyć tryb alarmu.
2. Gdy włączy się alarm należy przycisnąć >snooze<. Budzik będzie dzwonił 4 razy.

UWAGA!

Przy włączeniu urządzenia wyświetlacz podaje w trybie prognozy pogody informację: „przez 24 godz. słonecznie/pochmurno”. Po 24 godz. tryb prognozy pogody będzie funkcjonował normalnie.

Fazy księżyca



Urządzenie pokazuje na wyświetlaczu fazy księżyca (A5) na pierwszy dzień.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| A. Now | B. Zwiększający się księżyc |
| C. Półksiężyc | D. Zwiększający się półksiężyc |
| E. Pełnia | F. Zmniejszający się księżyc w pełni |
| G. Półksiężyc (ostatnia kwarta) | H. Zmniejszający się półksiężyc |





Manual de instruções

Ajuste e programação de função

Ajuste da hora

1. No modo de acertar a hora, manter <set> pressionado durante 2 segundos para ajustar o formato 12/24 horas, pressionar <adjust> para seleccionar, pressionar <set para confirmar.
2. Ajustar horas, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <set> para confirmar.
3. Ajustar minutos, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <mode> para terminar.
4. Para voltar ao modo normal, pressionar 1x a tecla <mode>.

Ajuste do alarme

1. No modo alarme, manter <set> pressionado durante 2 segundos para acertar a hora, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <set> para confirmar.
2. Ajustar minutos, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <mode> para terminar.

Ajuste de calendário

1. No modo de calendário, manter <set> pressionado durante 2 segundos para acertar o ano, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <set> para confirmar.
2. Ajustar mês, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <set> para confirmar.
3. Ajustar dia, pressionar <adjust> para aumentar o valor, pressionar <mode> para terminar.

Teclas de função no modo de exposição

1. Pressionar <set> para seleccionar °C ou °F

2. Pressionar <adjust> para seleccionar a gravação da temperatura e da humidade mín. ou máx. Manter <adjust> pressionado durante 2 segundos; a gravação da temperatura e da humidade mín. ou máx. será eliminada e será automaticamente reiniciada.

Teclas de função do alarme

1. Pressionar <adjust> para abrir alarme ou/e sino.
2. Quando o alarme tocar, pressione <snooze> ou não pressione nenhuma tecla, o alarme continua activo e será repetido por 4 vezes.

Atenção:

Ao iniciar o ecrã da previsão de tempo indicará soalheiro/nublado durante 24 horas. A previsão de tempo funcionará de modo normal após 24 horas.

Exposição da fase da lua



A B C D E F G H

A fase da lua (A5) é indicada no dia correspondente no ecrã LCD.

A: Lua nova
C: Quarto crescente
E: Lua cheia
G: Quarto minguante

B: Para quarto crescente
D: Para lua cheia
F: Para quarto minguante
H: Para lua nova





Руководство по эксплуатации

Установка и процесс работы

Установка времени

1. В режиме часов, удерживайте кнопку <set> в течение 2 секунд в нажатом состоянии для установки формата 12/24 ч, нажмите кнопку <adjust> для выбора режима, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
2. Установите часы, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
3. Установите минуты, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <mode> для окончания процесса установки.
4. Для возврата в обычный режим однократно нажмите кнопку <mode>.

Установка сигнала

1. В режиме звонка удерживайте кнопку <set> в течение 2 секунд в нажатом состоянии для установки часов, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
2. Установите минуты, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <mode> для окончания процесса установки.

Установка календаря

1. В режиме календаря, удерживайте кнопку <set> в течение 2 секунд в нажатом состоянии для установки года, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
2. Установите месяц, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <set> для подтверждения.
3. Установите день, нажмите кнопку <adjust> для увеличения значения, нажмите кнопку <mode> для окончания процесса установки.

Функциональные кнопки на дисплее

1. Нажмите кнопку <set> для выбора температуры в °C или °F.
2. Нажмите кнопку <adjust> для выбора максимального или минимального значения температуры и влажности. Удерживайте кнопку <adjust> в течение 2 секунд в нажатом состоянии, максимальное или минимальное значение температуры и влажности сбрасывается и затем устанавливается заново.

Функциональные кнопки сигнала

1. Нажмите кнопку <adjust> для настройки сигнала и/или функции звучания колокола/сирены.
2. Когда сигнал будет установлен, нажмите кнопку <snooze>, либо ничего не нажимайте, начнет работать функция snooze, и это повторится четыре раза.

Внимание:

При включении на дисплее прогноза погоды в течение 24 часов появляется индикатор ясно/облачно. После 24 часов работы прогноз погоды работает нормально.

Фазы луны



A B C D E F G H

На жидкокристаллическом дисплее приводится фаза луны (A5) в соответствующий день.

A: Новая луна

C: Луна (первая четверть)

E: Полная луна

G: Луна (последняя четверть)

B: Молодой месяц

D: Растущая луна первой четверти

F: Убывающая полная луна

H: Убывающая луна



TR Kullanma Kilavuzu

Saat Ayarlama

1. Normal durumda, 12/24 formatları arasında seçim yapmak için <set> tuşuna 2sn. basılı tutun, <adjust> tuşuna basarak seçim yapın ve <set> ile onaylayın
2. Saati ayarlamak için, <adjust> tuşuna basın ve <set> ile onaylayın
3. Dakika ayarı için, <adjust> tuşuna basın ve <mode> tuşuyla bitirin
4. <mode> tuşuna bir kez basarak normal moda geri dönün

Alarmı Ayarlama

1. Alarm modundayken, alarm saatini ayarlamak için <set> tuşuna 2sn. basılı tutun, <adjust> tuşuyla ayarlayın, <set> tuşuyla onaylayın.
2. Dakikayı ayarlamak için, <adjust> tuşuna basın ve <set> ile sonlandırın.

Takvim Ayarlama

1. Takvim modunda, yılı ayarlamak için <set> tuşuna 2sn. basılı tutun, <adjust> tuşuna basarak seçim yapın ve <set> ile onaylayın.
2. Ay ayarı için, <adjust> tuşuna basın ve <set> ile onaylayın.
3. Tarih ayarı için, <adjust> tuşuna basın ve <mode> tuşuyla bitirin.

Saat Fonksiyon Tuşu

1. °C veya °F arasında değişim için <set> tuşuna basın
2. Maksimum veya minimum hava sıcaklığı & nem kaydını görmek için <adjust> tuşuna basın. <adjust> tuşunu 2sn. basılı tutarsanız maksimum ve minimum hava sıcaklık ve nem kaydı silinir ve otomatik olarak yeni kayıt kaydedilir.

Alarm Fonksiyon Tuşu

1. Alarm veya melodi fonksiyonu için <adjust> tuşuna basın.
2. Alarm açıldığında, <snooze> tuşuna basın veya hiçbir tuş basmazsanız, erteleme fonksiyonu açılır ve 4 kez tekrar eder.

Lütfen Not Edin:

Cihaz çalışmaya başladığında, hava tahmin göstergesi 24 saat içerisinde güneşli ve bulutludur. 24 saat sonra hava tahmin göstergesi normale döner ve hava sıcaklığı ve neme göre şekillenir.

Ayın Evrelerinin Gösterilmesi



Ayın evreleri (A5) günlük olarak LCD ekranda görüntülenir.

A: Yeni Ay
C: İlk Dördün
E: Dolunay
G: Son Dördün

B: Hilal
D: Şişkin Evre
F: Şişkin Evre
H: Hilal



RO Instrucțiuni de utilizare

Proceduri de setare și funcționare

Setarea orei locale

1. În modul setare ora locală, apăsați <set> țineți apăsat 2 sec pentru a seta formatul 12/24 hr, apăsați <adjust> pentru selectare, apăsați <set> pentru confirmare.
2. Setarea orei, apăsați <adjust> pentru a crește valoarea, apăsați <set> pentru confirmare.
3. Setarea minutelor, apăsați <adjust> pentru a crește valoarea, apăsați <mode> pentru a încheia.
4. Apăsati butonul <mode> pentru a va întoarce în modul normal.

Setarea Alarimei

1. În modul alarma, apăsați <set> pentru 2 sec pentru a seta ora, apăsați <adjust> pentru a crește valoarea, apăsați <set> pentru confirmare.
2. Pentru a seta minutele apăsați <minute>, apoi apăsați <adjust> pentru a crește valoarea, apăsați <mode> pentru a încheia.

Setarea Calendarului

1. În modul calendar apăsați <set> timp de 2 sec pentru a seta anul, apăsați <adjust> pentru a crește valoarea, apăsați <set> pentru confirmare.
2. Setarea lunii, apăsați <adjust> pentru a crește valoarea, apăsați <set> pentru confirmare.
3. Setarea datei, apăsați <adjust> pentru a crește valoarea, apăsați <mode> pentru a încheia.

Tasta funcție pentru ora locală

1. Apăsati <set> pentru a selecta °C sau °F

2. Apăsati <adjust> pentru a selecta înregistrarea pentru Max sau Min temperaturii și al umidității. Apăsati <adjust> timp de 2 sec, înregistrarea pentru Max or Min de temperatura și umiditate va fi sters și restartat automat.

Tasta funcție pentru alarma

1. Apăsati <adjust> pentru a porni funcția de alarma.
2. Când alarma este pornită, apăsați <snooze> sau nu apăsați nici o tastă și funcția snooze va porni și se va repeta de patru ori.

Atenție :

Când porniți unitatea, ecranul va afișa pentru previziunea meteo soare cu nori în următoarele 24h, după 24 de ore, previziunea meteo va reveni la normal în corodanța cu temperatura și umiditatea.

Afișarea fazelor Lunii



A B C D E F G H

Fazele Lunii (A5) pentru fiecare zi sunt afișate pe LCD.

A: Luna Nouă
C: Primul Patrar
E: Luna Plină
G: Ultimul Patrar

B: Luna Crescătoare
D: Faza Convexa
F: Luna Difuza
H: Luna Calma





Ръководство за обслужване

НАСТРОЙКА НА ЧАС

1. В меню "HOME TIME", натиснете <set> и задръжте за 2 секунди, за да изберете между формат 12/24ч.
2. Нагласете текущия час, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <set> за потвърждение
3. Нагласете минутите, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <mode>, за да потвърдите и излезете от менюто.

НАСТРОЙКА НА АЛАРМАТА

1. В меню "Alarm Mode", натиснете <set> и задръжте около 2 секунди, за да преминете към настройка на час за аларма, и използвайте <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <set>, за да потвърдите.
2. Нагласете минутите, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <mode>, за да потвърдите и излезете от менюто.

Настройка на календара

1. В менюто "Calendar", натиснете <set> за около 2 секунди, за да настроите година, като използвате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <set>, за да потвърдите годината.
2. Нагласете месец, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <set>, за да потвърдите месеца.
3. Нагласете ден, като натискате <adjust>, за да увеличавате числото и натиснете <mode>, за да потвърдите деня.

БУТОН ЗА НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И ВЛАЖНОСТТА В ПОМЕЩЕНИЕТО

1. Натиснете <set>, за да изберете °C или °F.

2. Натиснете <adjust>, за да изберете MAX/максимална/ или Min/минимална/ температура и влажност. Натиснете <adjust> и задръжте за около 2 секунди, запишете за температура и влажност ще бъдат изтрити и устройството ще се рестартира автоматично.

БУТОН АЛАРМА

1. Натиснете <adjust> за да отворите функция Аларма.
2. Когато алармата се включи, натиснете <spooze> или не натискайте никакъв бутон, и алармата ще се включи отново.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато включите термометъра, на дисплея за прогноза на времето ще се появи облак и слънце за около 24 часа и после ще се промени в съответствие с данните за температура и влажност



На LCD-дисплея е показана фазата на луната (A5) на съответния ден.

A: новолуние	B: нарастваща луна
C: новолуние (първа четвърт)	D: нарастваща луна
E: пълнолуние	F: намаляваща луна
G: новолуние (последна четвърт)	H: намаляваща луна

